



0000093OT010 (1119) cric idraulico 2 ton

ISTRUZIONI

1. Per sollevare: avvitare la valvola in senso orario fino a quando è ben stretta; posizionare il cric sotto il carico ed alzare il pistone fino a toccarlo, poi pompare fino all'altezza desiderata
2. Per abbassare: inserire la chiave nella valvola e svitare lentamente in senso antiorario, fino a che il cric raggiunga il suo iniziale punto di contatto con il carico, se necessario, premere il pistone con le mani abbassandolo e rimuovere il cric.
3. Per uso Orizzontale: posizionare il cric con la pompa rivolta verso il basso

AVVERTENZE

- non sollevare pesi superiori alla capacità massima del cric.
 - La base deve appoggiare sempre su una superficie piana e solida.
 - mai compiere operazioni sotto il carico senza supporti aggiuntivi che prevengono e proteggono da un'eventuale cedimento del cric stesso
-

INSTRUCTIONS

1. For lifting: screw the valve with the handle clock wise until it fastens: place the jack under the load and then, lift up the piston to reach the contact between the jack and load; pump up to the desired height.
2. For descending: put the handle-key to the valve and slowly unscREW (anti-clock wise), when the jack reaches its initial level of contact with the load, if necessary press down the piston with your hand to release the jack.
3. For horizontal use: place the jack with the pump down wards

WARNINGS

- Do not use to lift weight over the jack power.
- The base must always be placed on flat and solid surfaces.
- Never lie to work under lifted load without additional protection supports preventing and protecting jack collapse